

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 010.02.09Folha:
1/3**SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS: P2 E TP2**Emissão:
08/03/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Eletricista		
Passo 01: Executar os passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada, observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente, com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa.
Passo 03: Subir estropo de nylon pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 010.02.09Folha:
2/3**SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS: P2 E TP2**Emissão:
08/03/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
<p>Passo 04: Colocar um estropo de nylon no condutor e com auxílio do guindauto aliviar a tração do mesmo sobre o isolador pilar, deslocando-o no sentido oposto do ângulo, para condutores com bitola superior a 1/0AWG. Para os demais condutores com bitola inferior ou igual a 1/0AWG, solta-se o cabo deixando-o em repouso no poste para posterior fixação.</p>	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa; Amarrar e manusear firmemente os materiais e ferramentas.
<p>Passo 05: Desamarrar os condutores do isolador e descer o laço pré-formado pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.</p>	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.
<p>Passo 06: Retirar os isoladores e descê-los pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.</p>	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 010.02.09Folha:
3/3**SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS: P2 E TP2**Emissão:
08/03/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 07: Subir os isoladores pilar pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço e instalá-los na estrutura.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.
Passo 08: Colocar os condutores sobre os isoladores pilar com o máximo de atenção e fazer a amarração.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa; Manusear firmemente os materiais e ferramentas.
Passo 09: Executar os passos de 19 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 19 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 19 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 19 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>