

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 018.02.04Folha:
1/1**INSTALACAO DE ESCORA DE SUBSOLO**Emissão:
05/04/2006Revisão:
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

Seguir regras básicas do POPD-001.01.03 Diretriz do eletricista.

Passo 01:
Executar os passos de 01 a 09 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Igual aos passos de 01 a 09 do POPD 001.01.03.

Igual aos passos de 01 a 09 do POPD 001.01.03.

Igual aos passos de 01 a 09 do POPD 001.01.03.

Passo 02:
Abrir a cava para a escora observando a OTD 006.01.03 Abertura e fechamento de cavas.

Electricista

Lesão muscular.

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

Passo 03:
Colocar a tora ou bloco bem junto ao poste e socar observando a OTD 006.01.03 Abertura e fechamento de cavas.

Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

Passo 06:
Executar os passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz de eletricista.

Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03.

Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03.

Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03.