

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 015.03.01Folha:
1/3**INSTALAÇÃO E RETIRADA DE HASTE FRANKLIN**Emissão:
10/05/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades

Competência

Riscos

Controles

Procedimentos comuns à instalação e retiradaSeguir regras básicas do POPD-001.01.03 Diretriz do electricista.Passo 01:
Executar os passo de 01 a 16 do POPD 001.01.03 Diretriz do Eletricista.Igual aos passos de 01 a 16 do POPD 001.01.03.Igual aos passos de 01 a 16 do POPD 001.01.03.Igual aos passos de 01 a 16 do POPD 001.01.03.Passo 02:
Localizar o poste no qual vai ser instalada e/ou retirada a haste Franklin conforme projeto.

Eletricista

Verificação incorreta.

Certificar-se da correta identificação da estrutura.

Passo 03:
Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.

Eletricista

Queda do electricista;
Lesão muscular.

Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada;

Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 015.03.01Folha:
2/3**INSTALAÇÃO E RETIRADA DE HASTE FRANKLIN**Emissão:
10/05/2006Revisão:
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles****Instalação**

Passo 04:
Subir as ferramentas e a haste Franklin a ser instalada pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.

Eletricista

Lesão muscular;
Queda de materiais e ferramentas.

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;
Manusear e amarrar firmemente os materiais e as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.

Passo 05:
Fixar a haste Franklin no poste, ao lado oposto do transformador e conectá-la ao condutor de aterramento.

Eletricista

Lesão muscular;
Queda de materiais e ferramentas.

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;
Manusear firmemente materiais e ferramentas.

Retirada

Passo 06:
Subir ferramentas pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.

Eletricista

Lesão muscular;
Queda de ferramentas.

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;
Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 015.03.01Folha:
3/3**INSTALAÇÃO E RETIRADA DE HASTE FRANKLIN**Emissão:
10/05/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 07: Desconectar a haste Franklin do condutor de aterramento.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de ferramentas e materiais.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear firmemente materiais e ferramentas.
Passo 08: Retirar a haste Franklin do poste e descê-la pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de ferramentas e materiais.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear firmemente ferramentas e materiais; Manusear e amarrar firmemente os materiais. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais.
Procedimentos comuns à instalação e retirada			
Passo 09: Executar os passos de 19 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do Eletricista.</u>	Igual aos passos de 19 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 19 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 19 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>