

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 026.03.01Folha:
1/3**INSTALAÇÃO DE REGISTRADOR DE BAIXA TENSÃO**Emissão:
14/09/2006Revisão:
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

Seguir regras básicas do POPD 001.01.03 Diretriz do electricista.

-

-

-

Passo 01:
Executar os passos de 01 a 10 do POPD 001.01.03 Diretriz do electricista.

Igual aos passos de 01 a 10 do POPD 001.01.03

Igual aos passos de 01 a 10 do POPD 001.01.03.

Igual aos passos de 01 a 10 do POPD 001.01.03.

Passo 02:
Identificar o poste, medição ou quadro onde vai ser instalado o registrador de BT conforme ordem de serviço.

Eletricista

Identificação incorreta.

Certificar-se da correta identificação do local de instalação do registrador.

Passo 03:
Conectar o plugue com as garras no equipamento.

Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

Passo 04:
Escarar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.

Eletricista

Queda do electricista;
Lesão muscular.

Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada;

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 026.03.01Folha:
2/3**INSTALAÇÃO DE REGISTRADOR DE BAIXA TENSÃO**Emissão:
14/09/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 05: Instalar coberturas isolantes conforme os passos de 01 a 06 do <u>POPD 026.02.02 Instalação de cobertura de BT.</u>	Conforme os passos de 01 a 06 <u>POPD 026.02.02</u>	Conforme os passos de 01 a 06 <u>POPD 026.02.02.</u>	Conforme os passos de 01 a 06 <u>POPD 026.02.02.</u>
Passo 06: Subir o suporte de fixação do registrador de BT pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento e fixá-lo na estrutura.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de equipamentos.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os equipamentos.
Passo 07: Subir o registrador de BT pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento e fixá-lo no suporte.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de equipamentos.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os equipamentos.
Passo 08: Instalar o registrador de BT observando a <u>OTD 026-03-02 Instalação e retirada de registrador de BT.</u>	Eletricista	Choque elétrico.	Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>
Passo 09: Configurar e programar o registrador de BT observando a <u>OTD 026-03-02 Instalação e retirada de registrador de BT.</u>	Eletricista	Choque elétrico.	Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>
Passo 10: Retirar coberturas isolantes conforme os passos de 07 a 11 do <u>POPD 026.02.02 Instalação de cobertura de BT.</u>	Conforme os passos de 07 a 11 do <u>POPD 026.02.02</u>	Conforme os passos de 07 a 11 do <u>POPD 026.02.02.</u>	Conforme os passos de 07 a 11 do <u>POPD 026.02.02.</u>

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 026.03.01Folha:
3/3**INSTALAÇÃO DE REGISTRADOR DE BAIXA TENSÃO**Emissão:
14/09/2006Revisão:
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

Passo 11:
Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.

Eletricista

Queda do eletricista;
Lesão muscular.

Segurar firme com uma das mãos no poste ou montante da escada;

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

Passo 12:
Executar os passos 24 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03.

Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03.

Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03.