



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – REDE AÉREA ENERGIZADA (MÉTODO A DISTÂNCIA)

Número:
POPD 050.02

Folha:
1/3

SUBSTITUIÇÃO DE AMARRAÇÃO

Emissão:
15/07/2004

Revisão
15/07/2004

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Item: 01 a 12 Passo: iguais aos itens de 01 a 12 dos Procedimentos Gerais	Idem	- Iguais aos itens de 01 a 12 dos Procedimentos Gerais.	- Iguais aos itens de 01 a 12 dos Procedimentos Gerais.
Item: 13 Passo: Retirar amarração danificada - Colocar uma cobertura rígida para cruzeta sob o isolador de pino que terá a amarração substituída. Montar sobre selas, um bastão garra diâmetro 64 mm e outro diâmetro 38 mm, as garras devem segurar o condutor, forçando-o contra o isolador; - Utilizar o bastão universal com gancho rotativo e/ou lâmina rotativa para desfazer a amarração de ambos os lados do isolador; - Quando a amarração estiver quase liberada um dos eletricitistas deve segurá-la com bastão pega – tudo, retirando-a.	Dois Eletricitistas	- Curto – circuito do fio da amarração na cruzeta ou no poste; - Movimento do condutor escapando do isolador; - Queda de bastão e selas.	- Verificar se as coberturas estão cobrindo adequadamente as partes energizadas ou possíveis de serem energizadas; - Somente soltar o gancho da corda de serviço quando a sela estiver instalada no poste.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – REDE AÉREA ENERGIZADA (MÉTODO A DISTÂNCIA)

Número:
POPD 050.02

Folha:
2/3

SUBSTITUIÇÃO DE AMARRAÇÃO

Emissão:
15/07/2004

Revisão
15/07/2004

Atividades	Competência	Riscos	Controles
			
<p>Item: 14 Passo: Colocar a nova amarração</p> <ul style="list-style-type: none">- Com auxílio do bastão pega – tudo um eletricista aproxima a amarração da espira superior do isolador;- O outro eletricista com bastão universal com gancho rotativo complementa a laçada e inicia a amarração ao longo do condutor;- Após um dos lados encontrar-se amarrado, o bastão pega – tudo é retirado e o eletricista que o utilizava, de posse do bastão universal com gancho rotativo, termina a amarração do outro lado.	Dois Eletricistas	<ul style="list-style-type: none">- Curto – circuito do fio da amarração na cruzeta ou no poste;- Movimento do condutor escapando do isolador;- Queda de bastão e selas.	<ul style="list-style-type: none">- Verificar se as coberturas estão cobrindo adequadamente as partes energizadas ou possíveis de serem energizadas;- Somente soltar o gancho da corda de serviço quando a sela estiver instalada no poste.
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO			Elaborado por: RIBRA Engenharia Ltda. Ricardo Brauner



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – REDE AÉREA ENERGIZADA (MÉTODO A DISTÂNCIA)

Número:
POPD 050.02

Folha:
3/3

SUBSTITUIÇÃO DE AMARRAÇÃO

Emissão:
15/07/2004

Revisão
15/07/2004

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Item: 15 a 18 Passo: Iguais aos itens 13 a 16 dos Procedimentos Gerais	Idem	- Iguais aos itens 13 a 16 dos Procedimentos Gerais.	- Iguais aos itens 13 a 16 dos Procedimentos Gerais.