



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – REDE AÉREA ENERGIZADA (MÉTODO AO CONTATO)

Número:
POPD 051.07

Folha:
1/1

PODA DE ÁRVORES

Emissão:
30/06/2004

Revisão
05/09/2005

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Item: 01 a 12 Passo: iguais aos itens de 01 a 12 dos Procedimentos Gerais	Idem	<ul style="list-style-type: none">- Iguais aos itens de 01 a 12 dos Procedimentos Gerais.	<ul style="list-style-type: none">- Iguais aos itens de 01 a 12 dos Procedimentos Gerais.
Item: 13 Passo: Executar a poda <ul style="list-style-type: none">- Após o devido isolamento das partes energizadas passíveis de contato com a vegetação, iniciar a poda pelas extremidades da árvore que estão o mais próximo da rede, cortando os galhos em pequenos pedaços;- Utilizar preferencialmente serra manual ou hidráulica;- Seguir orientação da Norma de podas da Cooperativa.	Eletricista	<ul style="list-style-type: none">- Curto – circuito;- Choque elétrico;- Queda de galhos;- Queda do equipamento;- Corte.	<ul style="list-style-type: none">- Verificar se as coberturas estão cobrindo adequadamente as partes energizadas;- Não cortar galhos em tamanhos grandes ou excessivamente pesados;- Segurar e orientar a descida dos galhos, utilizando a corda se necessário;- Manusear o equipamento com cuidado.
Item: 14 a 18 Passo: Iguais aos itens 13 a 17 dos Procedimentos Gerais	Idem	<ul style="list-style-type: none">- Iguais aos itens 13 a 17 dos Procedimentos Gerais.	<ul style="list-style-type: none">- Iguais aos itens 13 a 17 dos Procedimentos Gerais.