

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POPD 002.01.06

INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE IÇAMENTO

Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do</u> <u>eletricista.</u>	-	-	-
Passo 01: Executar os passos de 01 a 10 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD</u> <u>001.01.03</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD</u> <u>001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03.
Passo 02: Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Choque elétrico;	Utilizar sistema anti-queda; Posicionar-se fora da zona de risco;
Obs.: a) Levar preso ao cinto o estropo de nylon e a carretilha; b) Se a rede de baixa tensão estiver energizada, posicionar-se abaixo da rede observando a distância de segurança.		Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 03: Instalar estropo de nylon no poste na altura adequada para permitir a instalação do conjunto de içamento (que	Eletricista	Lesão muscular;	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;
permita o resgate do eletricista).		Choque elétrico.	Estar equipado com os EPI's adequados para trabalhos em redes energizadas com tensão nominal até 440V.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POPD 002.01.06

INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE IÇAMENTO

Passo 04: Instalar o gancho da carretilha no estropo de naylon.	Eletricista	Lesão muscular;	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;
		Choque elétrico.	Estar equipado com os EPI's adequados para trabalhos em redes energizadas com tensão nominal até 440V.
Passo 05: Nas atividades em que a rede de baixa tensão estiver energizada, deve-se: a) Instalar as coberturas isoladas de BT conforme POPD 026.02.02 Istalação e retirada de coberturas Isoladas de BT; b) Transpor o conjunto de içamento para local acima do ponto de trabalho.	<u>e retirada de</u> <u>coberturas Isoladas</u>	Conforme <u>POPD</u> 026.02.02 Istalação e retirada de coberturas Isoladas de BT	Conforme <u>POPD 026.02.02</u> <u>Istalação e retirada de coberturas</u> <u>Isoladas de BT</u>
Passo 06: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Utilizar sistema anti-queda; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 07: Executar os passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03</u> <u>Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD</u> <u>001.01.03</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD</u> <u>001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>